National

取扱説明書

電気掃除機（家庭用）

品番　MC-P8A

もっと楽しく、もっと楽ちん。

おそうじの裏技、使いこなし！

保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に**「安全上のご注意」（4～5ページ）を必ずお読みください。**

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ　もくじ

ページ	もくじ	
3	各部の名前 • 付属品を確認しよう	準備する
4	**安全上のご注意**	
5	使用上のお願い	
6	掃除する • 場所に合わせて… いろいろノズルで裏技おそうじ！ • 収納するとき	使う
8	紙パックを交換する どれを使ったらいいの？	
10	お手入れする	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ	困ったとき
13	故障かな？	
15	保証とアフターサービス	
裏表紙	仕様／別売品	

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

7ページ
場所に合わせて使い分け。
いろいろノズルで裏技おそうじ！

10
吸込力が弱くなってきた？
お手入れのすすめ。

13
故障かな？
と思ったら、ご確認ください。

9
今までのは使える？
おすすめは？
紙パックって、どれを使うの？

8
紙パックが入らない、
ふたが閉まらなくなった…

各部の名前

付属品を確認しよう

□ が付属品です。

すき間用ノズル
(P.6)

(操作部の裏側)
①
②
外すときは逆の順に

つぎ手パイプ
(P.12)
●別売のノズルやお手持ちのノズルを使うときに使用します。

紙パック
●M型Vタイプ
「逃がさんパック」
(AMC-HC10)

バスケット
振動板
フィルター
ホース
操作部
(P.6)
すき間用ノズル
伸縮自在延長管
(伸びっこパイプ)
長さ調節ボタン(P.6)
●押しながら伸縮して、長さを調節できます。
延長管ストッパー
床用ノズル
床用ノズル
(エッジクリーンエアロノズル)
回転部
(ブラシ)

コード巻き込みボタン
ふた
ふた開きボタン
さげ手
本体
(本体内後部)
アレル物質抑制[※1]
抗菌酵素加工
フィルター
(赤色)
(黄色)
コード(電源コード)
●黄色を目安にして引き出し、赤色以上引き出さない
電源プラグ

アレル物質抑制効果について
※1 フィルター 試験機関：信州大学
試験方法：酵素免疫測定法により確認
※2 固定ブラシ 試験機関：ITEA 東京環境アレルギー研究所
試験方法：酵素免疫測定法により確認

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

 してはいけない「禁止」内容です。

 必ず実行する「強制」内容です。

警告

火災、やけど、感電などを防ぐために…

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

誤った使い方をしない

- ●水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- ●風呂場で使わない
- ●分解・修理・改造をしない

(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う

- ●根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)
- ●定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- ●お手入れのときは抜く
(感電の恐れ)
- ●ほこりは乾いた布で、定期的にふく
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

(感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

(発熱や発火で火災の恐れ)

注意

発火、けがなどを防ぐために…

収納状態やふたを開けたままで運ばない

(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)

火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

誤った使い方をしない

- ●純正以外の紙パックを使用しない(P.9)
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
- ●床用ノズルを横方向に引きずらない
(床面の傷付きの原因)

- ●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない(床面の傷付きの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。
- ●本体、ホースの接続部の接点に、金属類を入れない
(感電や発火の恐れ)

接点

- ●電源プラグを抜くときは、コードを引っぱらない
(感電やショートして発火の原因)

電源プラグは、正しく扱う

- ●コードを巻きとるときは、プラグを持つ
(プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどの恐れ)
運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。
- ●使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない
(故障や異臭の原因)
- •除湿剤　•多量の粉(消火器の粉など)
- •ペットなどの排泄物が付着したもの
- •ガラス、ピン、針、つまようじ　•長いひも
- •水や液体　•湿ったもの
- •カーペットのフリンジ(房)
- •ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない
(先端の摩耗などの破損の原因)
➡すき間用ノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部をいじらない
(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)をふさがない
(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない
(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いはていねいに
(破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ
(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、約5～30分間運転が停止し、操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない
- •「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8)
- •吸込口をふさぐ
- •ホース、延長管にゴミが詰まっている

準備する

掃除する

1 始める(電源入)

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー
紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

■強さを変えるとき
➡「標準」：標準（おすすめ）
↕（押すたびに替わる）
「弱」：カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき

■強い吸込力でお掃除したいとき
強 「強」運転にする

●床用ノズルのブラシは回転します。

紙パック交換
強
標準/弱
切

2 終わる(電源切)

切

お知らせ
- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

すき間用ノズル

①押しながら伸縮自在延長管を引き抜き、
②ボタンを放して、すき間用ノズルを差し込む

■使いやすい長さに調節するとき
➡長さ調節ボタンを押しながら、伸ばす（縮める）

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。
●今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い
- ピアノなどの光沢のある所には使わない（傷が付く恐れ）

天井や壁など高い所も軽々！
ひとふきノズル(別売)
延長管を伸ばして…

窓のサッシにも…
すき間用ノズル

ダニをたたき出す
ふとん用ノズル(別売)

机や棚の上、カーテンは
手ぼうきノズル(別売)

収納するとき

約72cm
約98cm

使う

紙パックを交換する

交換時期の目安は…

点　滅：もうすぐ交換（約2秒間隔）
点　灯：すぐ交換

早い点滅（約0.3秒間隔）：「切」を押し、電源プラグを抜いてください。(P.14)

■交換時期をより正しく知りたいとき

① 強 「強」運転にする
②床用ノズルを床から浮かせる
③ランプの点灯／点滅を確かめる

お知らせ

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
- ペットの毛や綿ゴミが多いとき（月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する）

●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。
- 砂ゴミや土ぼこりが多いとき（紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する）
- ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき（ゴミを取り除く）
- すき間用ノズルを使っているとき（ノズルを外してランプを確認する）

●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

紙パックを 取り出す

1 ふたを開ける
- ふた開きボタンの中央を押す

お知らせ
●「切」を押した直後は、ふたが開かないことがあります。

2 ゴミこぼれ防止の シャッターを閉じる

白ボール紙
- シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- シャッターが止まるまで引き上げる

3 バスケットを取り出す

4 紙パックを捨てる

バスケット

取り付ける

1 新しい紙パックを折りたたんで、セットする
- 図のように、紙パックを折りたたむ
- 挿入ガイドの内側に沿わせて、まっすぐ下ろす

2 バスケットを戻す
● 紙パックが奥まで確実に入っていないと、ふたが閉まりません
→白ボール紙を押し込む

3 ふたを閉める

⚠注意

純正 以外の紙パックを使用しない
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、純正のものをお使いください

松下電器製 純正紙パック **M型Vタイプ**

●この掃除機に付属(装着分)の紙パックは、花粉などの微細なハウスダストも約99.9%逃がさない「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)です。

■M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2008年3月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	ー (シャッターなし)	5	735円 (700円)

●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

●紙パックのパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする（吸込力が弱くなったとき・月一回程度）

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
紙パックは どれを使えばいいの？	●松下電器製の「M型Ｖタイプ」をお使いください。(P.9) ・付属の紙パック「逃がさんパック」(品番：AMC-HC10)を お勧めしています。 ・今までご使用の紙パックも、「M型Ｖタイプ」と書いてあれば使えます。
紙パックは いつ交換するの？	●「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことが あるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
じゅうたんと畳で 使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	●使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.3)を使って 取り付けられます。 ただし、ノズルによっては取り付けられない ものがあります。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

	こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	運転できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷やされて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く
電源・運転	何もしていないのに 「弱」になる、 または運転が止まる	●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷やされて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。 ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙パックを交換する(P.8) ・ホースや延長管にゴミが詰まった→詰まったゴミを取り除く
電源・運転	床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	●安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていませんか？(P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、 回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
音	コードを引き出すときの 音が大きい	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、紙パックの後ろにある振動板が振動して、 紙パック内部に付着した細かいほこりを落としています。
音	運転音が高くなった、 大きな音(ボコボコ)が する	●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていませんか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
音	使用中、 運転音が変動する	●「標準」運転では、パワー持続センサーが働きます。 異常ではありません。
紙パック交換ランプ	ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する	●次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅・点灯することがあり ますが異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →紙パックを交換してください。(P.8) ・すき間用ノズル使用時(P.8)
紙パック交換ランプ	ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・ 点灯しないことがありますが、異常ではありません。 →紙パックを交換してください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)
紙パック交換ランプ	ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 「弱」になる、 または運転が止まる	●お買い求め先に修理をご依頼ください。

故障かな？（つづき）

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

	こんなときは	ここをご確認ください
におい	排気から ゴミのにおいがする	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
コード	コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
コード	コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
吸込力	「強」運転にしても 吸込力が弱い 運転中に 吸込力が弱くなる	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていませんか？ →詰まっているゴミを取り除いてください。 ●紙パックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙パックを交換してください。(P.8) ●紙パックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？（紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません） ●保護装置が働いていませんか？（P.13）
	確認後、なお 異常があるとき	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品（本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル）をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください

●転居や贈答品などでお困りの場合は
- 修理は、「修理ご相談窓口」へ！
- その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

●**保証書**（別添付）：お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、お買い求め先から受け取り、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
ただし紙パックは、消耗品ですので
保証期間内でも「有料」とさせていただきます

●**補修用性能部品**：当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打ち切り後 6 年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」（12～14ページ）で、ご確認のあと、直らないときは電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容
①品名「電気掃除機」　②品番「MC-P8A」
③お買い上げ日　④故障の状況（できるだけ具体的に）

●**保証期間中は**：保証書の規定に従って、お買い求め先が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●**保証期間後は**：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●**修理料金は、次の内容で構成されています。**
- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用です。
- 部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料　ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

●**ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて（裏表紙）**

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック **修理ご相談窓口**

ナビダイヤル（全国共通番号）　**0570-087-087**
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック **お客様ご相談センター**　365日 受付9時～20時

- 電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）
- FAX フリーダイヤル **0120-878-236**
- 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444　**Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」

•地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

地域	所在地	電話
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目1166	☎(0166)22-3011
帯広	帯広市西20条北2丁目23-3	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）	☎(0138)48-6631

東北地区

地域	所在地	電話
青森	青森市大字浜田字豊田364	☎(017)775-0326
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	☎(018)868-7008
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	☎(019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75	☎(023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15	☎(024)991-9308

首都圏地区

地域	所在地	電話
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1	☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎(055)222-5822
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東明1丁目8-14	☎(025)286-0180

中部地区

地域	所在地	電話
石川	金沢市横川3丁目20	☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4	☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14	☎(0776)25-5001
長野	松本市寿北7丁目3-11	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5	☎(054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	☎(058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421	☎(059)255-1380

近畿地区

地域	所在地	電話
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)646-2123
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	☎(078)796-3140

中国地区

地域	所在地	電話
鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110	☎(086)242-6236
広島	広島市西区南観音1丁目13-5	☎(082)295-5011
山口	山口市小郡下郷220-1	☎(083)973-2720

四国地区

地域	所在地	電話
香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36	☎(088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16	☎(088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	☎(089)905-7544

九州地区

地域	所在地	電話
福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	本渡市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	奄美市名瀬朝仁町11-2	☎(0997)53-5101

沖縄地区

地域	所在地	電話
沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0108

仕様／別売品

仕　様

項目	内容	項目	内容
電　源	AC100 V　50-60 Hz	運転音	59 dB～約50 dB
消費電力	1000 W～約200 W（運転中） 約2 W（運転停止中）	吸込仕事率	570 W～約60 W
外形寸法	幅268 mm× 奥行360 mm× 高さ213 mm	付属品	•ホース（1本） •伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞（1セット） •床用ノズル（1コ） •すき間用ノズル（1コ） •つぎ手パイプ（1コ）
コードの長さ	5 m		
質　量	3.9 kg（本体のみ） 5.2 kg（ホース·伸縮自在延長管·床用ノズル含む）		
集じん容積	1.6 L		

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果（抗菌効果）	抗菌方法	抗菌処理された部品名称
アレル物質※抑制抗菌酵素加工フィルター	（財）日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

※花粉、ダニの死がい、フンなど

別売品

（希望小売価格は、2008年3月現在）

■ふとん用ノズル
品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
（税抜 4,600円）

■手ぼうきノズル
品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円
（税抜 1,450円）

■ひとふきノズル
品番：AMC-ANS1
希望小売価格：3,150円
（税抜 3,000円）

■紙パック（M型Vタイプ）

品番	特長	枚数	希望小売価格（税抜）
AMC-ZC5	強力脱臭（シャッター付き）	3	1,260円（1,200円）
AMC-HC10	高集じん（シャッター付き）	3	1,050円（1,000円）
AMC-NC5	防臭加工（シャッター付き）	5	1,050円（1,000円）
AMC-S5	ー（シャッターなし）	5	735円（700円）

付属の紙パック「逃がさんパック」

愛情点検　長年ご使用の電気掃除機の点検を！

このような症状はありませんか
●「標準／弱」「強」を押しても、運転しないことがある
●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
●運転中、異常な音がする
●本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、「切」を押し、必ず電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため記入されると便利です）

お買い上げ日	年　月　日
品　番	MC-P8A
お買い求め先	☎（　　）

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社　クリーナービジネスユニット
〒527-8501　滋賀県東近江市林田町1500番地

V01Z68100
S0308-1038